

iler O

hler O

or O

OKM 808 Q

8-PSK/QPSK-QAM-Octokassette

fuba

Ausgangskanal 1

O OK

O Feh

O Fehle

Q ox

fuba

(1)

Ausgangskanal 1

8-PSK/QPSK-QAM-Quattrokassette

**OKM 404Q** 

# OKM 404 Q OKM 808 Q 8-PSK/QPSK QAM Quattro-/Octokassette

Installations- und Gebrauchsanleitung

## 1.

# Inhalt

1.	Inhalt	3
2.	Warnhinweise	4
З.	Produktbeschreibung	5
3.1	Lieferumfang	5
3.2	Anzeigeelemente	
	und Anschlüsse	6
3.2.1	0KM 404 Q	6
3.2.2	0KM 808 Q	7
4.	Montage und Anschluss	8
4.1.	Montage und Anschluss	
	in einer Kopfstellen-Grundeinheit	8
4.1.1	Stromversorgung in der	
	Kopfstellen-Grundeinheit	9
4.2	Einzelbetrieb der	
	0KM 404 Q / 0KM 808 Q	9
4.2.1	Stromversorgung	
	im Einzelbetrieb	10

Konfiguration	11
Login	11
Programmierung	
über Web Browser	12
Initialisierung Phase 1	12
Initialisierung Phase 2	13
Netzwerk- und	
Transport Stream ID	13
Programme deaktivieren	14
LCN	
(Logical Channel Numbering)	14
Initialisierung Phase 3	15
Wartung	15
Firmware/Software aktualisieren	15
IP-Adresse ändern	16
Passwort ändern	16
Neustart	16
Programmdaten löschen	17
Technische Daten	18
	Login Programmierung über Web Browser Initialisierung Phase 1 Initialisierung Phase 2 Netzwerk- und Transport Stream ID Programme deaktivieren LCN (Logical Channel Numbering) Initialisierung Phase 3 Wartung Firmware/Software aktualisieren IP-Adresse ändern Passwort ändern Neustart Programmdaten löschen <b>Technische Daten</b>

# Warnhinweise

• Ausreichende Bel



- Montage, Installation und Service sind von autorisierten Elektrofachkräften durchzuführen.
- Betriebsspannung der Anlage vor Beginn von Montage- oder Servicearbeiten abschalten oder Netzstecker ziehen.
- Montage der Anlage:

In staubfreier, trockener Umgebung, geschützt gegen Feuchtigkeit, Dämpfe, Spritzwasser und Nässe.

An einem gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützten Ort. Nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen.

In Umgebungstemperatur <50°C.

- Ausreichende Belüftung des Gerätes gewährleisten. Lüftungsschlitze nicht abdecken! -Kurzschlüsse vermeiden!
- Schäden durch fehlerhaften Anschluss und/ oder unsachgemäße Handhabung sind von jeglicher Haftung ausgeschlossen.
- Beachten Sie die relevanten Normen, Vorschriften und Richtlinien zur Installation und zum Betrieb von Antennenanlagen.
- SAT-Empfangsanlagen über die Potentialausgleichsschiene gemäß EN 50083-1, EN 60728-11:2010 erden.
- Installations- und Servicearbeiten nicht bei Gewitter durchführen..

## Produktbeschreibung

Die OKM 404 Q / OKM 808 Q Kassette ist ein HD-kompatibler Remux/Cross-Multiplex-QAM-Modulator, dessen Aufgabe es ist, 8PSK/QPSK modulierte SAT-ZF Signale in QAM Multiplexe umzuwandeln.

Die Quattrokassetten beinhalten vier und die Octokassette acht unabhängig voneinander arbeitende Eingangstuner. Das SAT-ZF-Signal wird zum DVB-S/-S2-Eingangstuner geführt. In diesem erfolgt die Selektion eines Transponders und dessen QPSK- bzw. 8PSK-Demodulation und ein paralleler Datenstrom wird erzeugt.

Diese Signale werden dem QAM-Modulator zugeführt. Die QAM-Ausgangssignale werden über vier Modulatoren an einen HF-Ausgang weitergeleitet. Die aufbereiteten Eingangssignale gelangen über die HF-Ausgangsbuchse zum Ausgangssammelfeld der Grundeinheit. Der Ausgangskanal ist zwischen 114...1006 MHz frei wählbar. Die Ausgangskanäle sind zwangsnachbarkanalbelegt.

Die Programmierung der OKM 404 Q / OKM 808 Q erfolgt über die passwortgeschützte Web-Oberfläche.

#### 3.1 Lieferumfang

- 1 × OKM 404 Q Quattrokassette oder OKM 808 Q Octokassette
- 1 × DC-Verbindungskabel OKS 200
- 1 × Quickstartanleitung

#### Hinweis

Im Lieferumfang der OKM 404 Q / OKM 808 Q ist das Netzteil nicht enthalten. Dieses ist optional erhältlich. (OKN 820, Art.-Nr.:23021089)

#### 3.2 Anzeigeelemente und Anschlüsse

#### 3.2.1 OKM 404 Q



- 8 × LED-Anzeige MPEG-Datenstrom Modulator Fehler (rot) = Modulator-Stream zu groß (Füllstand >95%) OK (grün) = Füllstand in Ordnung
- 2. 4 × HF-Eingang
- 3. RJ-45-Ethernet-Anschluss
- 4 × HF-Eingangs-LED Anzeige:
   Orange = MPEG-Datenstrom vorhanden,
   Aus = MPEG-Datenstrom nicht vorhanden
- 5. Erdungsschraube
- 6. 1 x HF-Ausgang
- 7. Lüfter
- 8. 2 × DC-Ein-/Ausgang

#### 3.2.2 OKM 808 Q



- 16 × LED-Anzeige MPEG-Datenstrom Modulator Fehler (rot) = Modulator-Stream zu groß (Füllstand >95%) OK (grün) = Füllstand O.K.
- 2. 8 × HF-Eingang
- 3. 2 × RJ-45-Ethernet-Anschluss
- 4. 8 × HF-Eingangs-LED Anzeige: Orange = MPEG-Datenstrom vorhanden, Aus = MPEG-Datenstrom nicht vorhanden
- 5. Erdungsschraube
- 6. 2 × HF-Ausgang
- 7. Lüfter
- 8. 2 × DC Ein-/Ausgang

# **Montage und Anschluss**

Die OKM 404 Q/OKM 808 Q kann entweder in einer Kopfstellen-Grundeinheit OKB 448 oder im Stand-Alone-Modus betrieben werden. Die SAT-ZF-Signale des/der LNB(s) werden über einen Multischalter oder den SAT-ZF-Eingängen direkt zugeführt.

#### 4.1. Montage und Anschluss in einer Kopfstellen-Grundeinheit

Wenn die OKM 404 Q / OKM 808 Q in einer Kopfstellen-Grundeinheit OKB 448 betrieben werden soll, dann wird die Kassette in das Ausgangssammelfeld gesteckt und mit Schrauben fixiert. Es kann jeder freie Steckplatz genutzt werden. Die Stromversorgung der Kassette erfolgt mit DC-Patchkabel über das Netzteil.

#### Beachten Sie die maximale Anzahl an Kassetten, die durch das verwendete Netzteil versorgt werden kann (4.1.1 auf Seite 9)!

#### OKN 400:

Stecken Sie den grünen DC-Stecker vom Netzteil in die grüne DC-Buchse der OKM 404 Q / OKM 808 Q. Verbinden Sie weitere Kassetten mit dem DC-Patchkabel OKS 200. Verbinden Sie die letzte OKM 404 Q / OKM 808 Q mit Hilfe des DC-Patchkabel OKS 300 mit dem Ausgangssammelfeld.

#### OKN 800 | OKN 820:

Stecken Sie die beiden grünen DC-Stecker vom Netzteil in jeweils eine grüne DC-Buchse der OKM 404 Q / OKM 808 Q. Verbinden Sie weitere Kassetten mit dem DC-Patchkabel OKS 200. Verbinden Sie die letzte OKM 404 Q / OKM 808 Q mit Hilfe des DC-Patchkabel OKS 300 mit dem Ausgangssammelfeld.

#### Hinweise

Beachten Sie die Betriebsanleitung der jeweiligen Kopfstellen-Grundeinheit!

Vor der Neubestückung oder Kassettenwechsel unbedingt den Netzstecker der Kopfstellen-Grundeinheiten aus der Netzsteckdose ziehen! Zur Vermeidung gefährlicher Überspannungen (Achtung: Brand-/Lebensgefahr), muss die Basisplatte gemäß EN 50083-1, EN 60728-11:2010 geerdet werden.

#### 4.1.1 Stromversorgung in der Kopfstellen-Grundeinheit

Je nach Kopfstellen-Grundeinheit kann eine maximale Anzahl an Kassetten inklusive LNB versorgt werden.

Тур	OKB 400 mit OKN 400 (10A)	OKB 448 mit OKN 400 (10A)	OKB 448 mit OKN 820 (2x10A)	OKB 800 mit OKN 800 (18A)
OKM 404Q 1,5A + Stromaufnahme LNB	4	4	4	8
OKM 808Q 3A + Stromaufnahme LNB	З	3	4	5

\*Bitte beachten: Die OKB 448 wird ohne Netzteil und Fernbedienung ausgeliefert.

#### 4.2 Einzelbetrieb der OKM 404 Q / OKM 808 Q

Vor der Installation der OKM 404 Q / OKM 808 Q muss die Stromversorgung abgeschaltet sein.

Zur Vermeidung gefährlicher Überspannungen (Achtung: Brand-/Lebensgefahr), muss die Kassette gemäß EN 50083-1, EN 60728-11:2010 geerdet werden. Verwenden Sie die am Gerät angebrachte Erdungsschraube.

Im Betrieb ohne Grundeinheit müssen die Ausgänge zweier Kassetten durch einen Verteiler zusammengefasst werden.

#### 4.2.1 Stromversorgung im Einzelbetrieb

Im Einzelbetrieb der OKM 404 Q / OKM 808 Q wird die Stromversorgung direkt mit dem DC-Stromkabel des Netzteiles verbunden. Hierzu ist ein separates Netzteil OKN 200 notwendig. Weitere Einheiten werden über die DC-Durchschleifbuchse miteinander verbunden. Jeweils ein DC-Verbindungskabel OKS 200 ist im Lieferumfang der OKM 404 Q / OKM 808 Q enthalten.

Je nach Netzteil kann eine maximale Anzahl an Kassetten inklusive LNB versorgt werden.

Тур	OKN 200 (4,5 A)	OKN 400 (10 A)
0KM 404Q 1,5A + LNB	2	4
0KM 808Q 3A + LNB	1	3

# Konfiguration

Die Programmierung der OKM 404 Q / OKM 808 Q erfolgt auf der passwortgeschützten Web-Oberfläche mit einem Web-Browser. Dies ermöglicht die Programmierung und gegebenenfalls die Fernwartung auch über das Internet. Somit kann von überall auf jede Anlage weltweit zugegriffen werden.

Die Start- und Initialisierungsseite kann als Monitoringseite verwendet werden. Auf diesen Seiten ist die Bitfehlerrate und Füllstand der Modulatoren abzulesen.

#### Zugriff auf die Konfigurationsoberfläche

**Hinweis:** Verwenden Sie immer die neueste Version des jeweiligen Web-Browsers!

Werks-IP-Adresse der OKM 404 Q: 192.168.0.145

Werks-IP-Adresse der OKM 808 Q, linke Seite: 192.168.0.145

Werks-IP-Adresse der OKM 808 Q, rechte Seite: 192.168.0.146

Subnetz-Maske: 255.255.25.0.

Die OKM 808 Q hat zwei voneinander getrennte Einheiten mit je vier Tuner, vier Modulatoren und einem HF-Ausgang. Es muss für jede Einheit eine eigene IP-Adresse vergeben werden.

- Ändern Sie die IP-Adresse Ihres PC/Laptop z.B. auf 192.168.0.11:
   Systemsteuerung > Netzwerkverbindungen > LAN Verbindung >Eigenschaften > Internetprotokoll Version 4 TCP/IPv4 > Eigenschaften > Folgende IP-Adresse verwenden:
- Klicken Sie auf OK zum Speichern.
- Schließen Sie die OKM 404 Q / OKM 808 Q mit einem LAN-Patchkabel am PC/Laptop an.
- Schalten Sie jetzt die Betriebsspannung für die Kassette ein.

• Geben Sie jetzt die IP-Adresse 192.168.0.145 in den Web Browser ein.

#### 5.1. Login

Die Konfigurationsoberfläche der OKM 404 Q / OKM 808 Q ist mit einem Kennwort geschützt.

Please enter password	
Password:	
Enter password Open page	

Geben Sie das werkseitig eingestellte Passwort FUBA1234 ein. Drücken Sie den Button Enter password und anschließend Open page. Es öffnet sich nun die Startseite.



Werkseitig öffnet sich die Web-Oberfläche in englischer Sprache. Oben rechts kann die gewünschte Sprache ausgewählt werden.

Wichtig: Verlassen Sie die Software immer über die Wartungsseite. Beim Schließen des WEB-Browser über die Wartungsseite führt nach ca. 2,5 Minuten zu einem automatischen Logout. Die "Startseite und Initialisierungsseite" dienen als Monitoring Seiten.

#### IP-Adresse ändern

Unter dem Menüpunkt Wartung > Systemoptionen kann die IP-Adresse, Netzmaske und Gateway geändert werden. Mit dem Button Änderungen Speichern wird die Änderung bestätigt und gespeichert. Wie Sie die IP-Adresse ändern, finden Sie unter Punkt 5.6.2 auf Seite 16.

#### Passwort ändern

Nach der ersten Inbetriebnahme der Kassette sollte das werkseitig eingestellte Passwort sofort geändert werden. Unter den Menüpunkt Wartung > Neues Passwort einstellen, kann das Passwort geändert werden.

Wie Sie das Passwort ändern, finden Sie unter Punkt 5.6.3 auf Seite 16.

#### 5.2 Programmierung über Web Browser

#### Startseite

Die Startseite gibt Information über die aktuelle Bitfehlerrate (Eingangsempfangsqualität) der Tuner 1 bis 4 und eine Übersicht über den Füllstand der Modulatoren 1 bis 4.

Der Füllstand sollte nicht über 95% liegen. Liegt der Füllstand über diesem Wert, kann es zu Bildstörungen im TV-Gerät kommen. Die Fehler-LEDs auf der Frontseite leuchten in diesem Fall rot.

Hier können Sie zu den Seiten INITIALISIERUNG und WARTUNG wechseln



Die Initialisierung besteht aus drei unterschiedlichen Konfigurationsphasen.

In **Phase 1** werden die Satelitten- und Transpondereinstellungen vorgenommen.

In **Phase 2** werden Remux, Cross-Multiplex-Mode und LCN der Programme eingestellt.

In **Phase 3** werden die Modulatoren 1-4 konfiguriert.

#### 5.3 Initialisierung Phase 1

Im Menüpunkt Transpondereinstellungen werden die Tuner 1-4 konfiguriert.

Sind den Kanalzügen der Kassette bereits Transponder zugeordnet, werden Informationen zur eingestellten SAT-Position, Transponderfrequenz, LNB-Oszillatorfrequenz Low/High, Polarisation, DiSEqC und LNB-Versorung angezeigt.

Unter dem Punkt Frequenz (MHz) wird die SAT-Eingangsfrequenz eingestellt. Die LNB-Oszillatorfrequenz (LO) für den Low- und Highband ist vom Werk aus voreingestellt, Low 9750 MHz und High 10600 MHz. Die Polarisation ist zwischen Horizontal und Vertikal zu wählen. Die DiSEqC-Funktion kann ausgeschaltet oder in Verbindung mit einem DiSEqC-fähigen Multischalter zwischen einer und bis zu vier SAT-Positionen eingestellt werden. Die LNB-Versorung kann ein- oder ausgeschaltet werden.

Nachdem alle Einstellungen für den zu empfangenden Transponder eingestellt sind, muss der Button Suchlauf betätigt werden.

Im Mittelbereich wird die Empfangsqualität angezeigt. Steigt die BER, so wird sie mit einem roten Balken dargestellt. Die Bitfehlerrate ist ein Richtwert. Bei ca. 30000 springt die Anzeige von blau auf rot um.

Im unteren Bereich wird die Programmliste mit den empfangenden Programmen des eingestellten Transponders angezeigt. Mit den Buttons Tuner 1-4 werden die Tuner konfiguriert

PHASE Transporce Konfgurato	PHASE 2 Programmasonani		PHASE 3 Notecator- ontgeration
TUNER 1	TUNER 1 - TRANSPONDER-EINS	TELLUNGEN	
TUNER 2	Frequenz (MHz): LOF Lo 11836 9750	r Band (MHz):	LOF High Band (MHz): 10600
TUNER 3	Potansation: DrstqC horizontal		LNB-Wesorgung:
TUNER 4	su	CHLAUF	
	BITFEHLERRATE Tuner 1:		0
	GEFUNDENE PROGRAMME		
	Programmname	Тур	Verschlüsselung
	Das Erste	TV	FTA
	Bayerisches FS Süd	τv	FTA
	hr-fernsehen	τv	FTA
	Bayerisches FS Nord	TV	FTA
	WDR Köln	τv	FTA

#### 5.4 Initialisierung Phase 2 5.4.1 Netzwerk- und Transport Stream ID

In der Phase 2 kann dem Gerät eine neue Netzwerk ID (Netzwerk Identifikation) und den Modulatoren eine neue TS ID (Transport Stream Identifikation) vergeben werden.

Als Grundeinstellung ist die Netzwerk-ID und TS-ID auf auto eingestellt. In dieser Einstellung werden die IDs von dem eingstellten Transponder des Satellitens übernommen und praktisch unverändert an die Modulatoren weitergeleitet.



Wird die Netzwerk ID manuell, z.B. auf 1 eingestellt, so passen sich die TS-IDs automatisch von auto auf 1-4 an. Werden mehrere OKM 404 Q / OKM 808 Q ein einer Grundeinheit eingesetzt, muss die Netzwerk ID für jede Kassetteneinheit fortlaufend sein. Eine Änderung der Einstellung muss mit ÄNDERUNG SPEICHERN bestätigt werden.



Bei einer manuellen Festlegung der Netzwerk-ID wird eine besondere Einstellung aktiviert. Der REMUX MODE ändert sich in den CROSS MULTIPLEX MODE. In diesem Modus besteht die Möglichkeit, eigene Programmpakete vom Tuner 1-4 zusammen zustellen. Z.B. können Programme vom Tuner 1 und Tuner 4 zusammen auf Modulator 1 oder vom Tuner 2 und 3 zusammen auf Modulator 3 gelegt werden usw.

Wenn bspw. auf dem Transponder von Tuner 4 ausschließlich ein Programm benötigt wird, kann dieses mit auf den Modulator 1-3 gelegt werden. Der Modulator 4 kann dann unter Phase 3 abgeschaltet werden.

Diese Einstellungen müssen mit Änderungen Speichern abgespeichert werden.

Achtung: Cross Multiplex kann nur bei FTA-Programmen verwendet werden! Es ist zu beachten, dass beim CROSS MULTI-PLEX MODE keine Programme von zwei oder mehreren Transpondern auf einem Modulator zusammen gelegt werden, die die gleichen Video, Audio .....PIDs haben.

				Verschlüsselung			
M1 M2 M3 M4	3	Das Erste HD	TV	FTA	©Ja≋Nein	ALL	v
M1 M2 M3 M4	4	arte HD	TV	FTA	©Ja≋Nein	ALL	
	6	SWR BW HD	TV	FTA	©Ja≋Nein	ALL	
	13	SWR RP HD	τv	FTA	©Ja≋Nein	ALL	~
		TUNER	2				
M1 M2 M3 M4	1	tagesschau24 HD	TV	FTA	©Ja≋Nein	ALL	~
MI M2 MB M4	2	Einsfestival HD	TV	FTA	©Ja≋Nein	ALL	
M1 N2 N3 N4	5	EinsPlus HD	τv	FTA	©Ja≋Nein	ALL	
		TUNER	3				
M1 M2 M3 M4	7	ZDF HD	TV	FTA	⊜Ja≋Nein	ALL	v
M1 M2 M3 M4	8	zdf_neo HD	TV	FTA	©Ja≋Nein	ALL	
M1 M2 M3 M4	11	zdf.kultur HD	TV	FTA	©Ja≋Nein	ALL	~
		TUNER	4				
M1 M2 M3 M4	9	3sat HD	TV	FTA	©Ja®Nein	ALL	~
	10	KIKA HD	TV	FTA	©Ja≋Nein	ALL	
	12	ZDFinfo HD	TV	FTA	©Ja≋Nein	ALL	~
	ÁNDI	ERUNGEN SPEICHERN	A	BBRECHEN			

Die manuelle Einstellung der Netzwerk-ID ist überwiegend für den Einsatz mit CAM-Modulen vorgesehen.

Beim CAM-Modul steht nur eine bestimmte Anzahl von PIDs zur Verfügung die nicht überschritten werden dürfen.

#### 5.4.2 Programme deaktivieren

Im REMUX- sowie CROSS MULTIPLEX MODE können Programme deaktiviert werden.

Gehen Sie mit dem Cursor in den Bereich Modulator und klicken auf den Button M1-M4 des zugehöhrigen Programms, um dieses zu deaktivieren.

M1 00 00 00		Das Erste HD	TV	FTA	⊜Ja®Nein	ALL	×
		arte HD	TV	FTA	⊜Ja®Nein	ALL	
M1 M2 M3 M4		SWR BW HD	TV	FTA	⊜Ja®Nein	ALL	
		SWR RP HD	TV	FTA	©Ja⊛Nein	ALL	

Das Programm ist deaktiviert sobald der entsprechende Button ausgeblasst ist. Deaktivierte Programnme werden im Transportstrom nicht mehr übertragen. Durch die vier unterschiedlichen Farbcodes im Transponderstrom und Netzwerk Bereich sowie in der Tunerliste kann eine bessere Zuordnung der Modulatoren und Programme erfolgen.

#### 5.4.3 LCN (Logical Channel Numbering)

In der Regel werden die TV-Programme beim TV Sendersuchlauf in der Reihenfolge der Kanallisten von Tuner 1-4 abgespeichert.

Die LCN-Funktion ermöglicht eine feste Programmplatz-Zuordnung für den TV Sendersuchlauf. Dazu muss das TV-Gerät zwingend die LCN-Funktion unterstützen. Beispiel "Das Erste" Programmplatz 1, "ZDF" Programmplatz 2, usw.

Soll die Zuweisung gelöscht werden, muss in dem entsprechenden Feld die LCN-Zahl gelöscht werden.

M1 M2 M3 M4	3	Das Erste HD	TV	FTA	©Ja®Nein	ALL	
M1 M2 M3 M4	4	arte HD	TV	FTA	©Ja®Nein	ALL	
M1 M2 M3 M4	6	SWR BW HD	TV	FTA	⊜Ja®Nein	ALL	
M1 82 83 86	13	SWR RP HD	TV	FTA	⊜Ja⊛Nein	ALL	
		TUNER	2				
M1 M2 M3 M4	1	tagesschau24 HD	TV	FTA	©Ja®Nein	ALL	
MI M2 MI M6	2	Einsfestival HD	TV	FTA	⊜Ja®Nein	ALL	
M1 M2 M3 M4	6	EinsPlus HD	TV	FTA	©.Ja®Nein	ALL	
		TUNER	13				
M1 M2 M3 MC	7	ZDF HD	TV	FTA	⊖Ja®Nein	ALL	
	8	zdf_neo HD	TV	FTA	©Ja⊛Nein	ALL	
LOID LOIZ M3 LOID							
	11	zdf.kultur HD	TV	FTA	©Ja®Nein	ALL	
	11	zdf.kultur HD	TV	FTA	©Ja®Nein	ALL	
Modulator	LGN	zdf.kultur HD TUNER Programmarne	TV 4 Typ	FTA	OJa®Nein Entschlüsselun	ALL g Audiosp	rac
Modulator	LGN	zdf.kultur HD TUNER Programmname 3sat HD	TV 1 Typ TV	FTA Verschüsselun FTA	OJa®Nein Entschlusselun OJa®Nein	ALL g Audiosp ALL	rac
Modulator Modulator Modulator Modulator	11 LGN 9 10	zdf.kultur HD TUNER Programmname 3sat HD KKA HD	TV Typ TV TV	FTA Verschüsselung FTA FTA	OJa®Nein Entrolitiosocium OJa®Nein OJa®Nein	ALL g Audiosp ALL ALL	rac

Sind alle Einstellungen in der Programmliste vorgenommen, müssen die Änderungen mit Änderungen Speichern abgespeichert werden. LCN kann sowohl im REMUX- als auch im CROSS MULTIPLEX MODE verwendet werden.

#### 5.5 Initialisierung Phase 3 In der Phase 3 wird die Konfiguration der Modulatoren vorgenommen

Die Ausgangskanäle sind zwangsnachbarkanalbelegt.

r K	PHASE 1 Programmuseux origination Programmuseux PHASE 3 Programmuseux PHASE 3 Notebattle Kelfgatteten
MODULATOR 1	MODULATOR 1 KONFIGURATION
MODULATOR 2	Ausgangskanab DVB-C Modulation: DVB-C Symbolerate: Ausgangshivearc S21 V CMM256 V 6900 20 dB V
MODULATOR 3	Felaabdeleich: 0 Miktz 😪
MODULATOR 4	FÜLLSTAND
	306.00 MHz
	Modulator 1: 85%
	AUSGEWÄHLTE PROGRAMME
	Programmname Typ Verschübsselung
	Das Erste HD TV FTA
	EinsPlus HD TV FTA
	ZDF HD TV FTA
l	

Nur bei Modulator 1 kann der Ausgangskanal und der Feinabgleich eingestellt werden. Die Modulation von QAM 32- QAM 256, die Symbolrate bis 7500 und der Ausgangspegel (Ausgangsniveau) sind weitere Einstellmöglichkeiten, welche bei allen Modulatoren gewählt werden können. Die Einstellungen erfolgen ieweils getrennt für die vier Modulatoren. Der max. Ausgangspegel von ca. 105 dBµV liegt bei der Einstellung Ausgangsniveau 20 dB. Im Bereich Ausgangsniveau kann der Modulator entsprechend gedämpft oder auch deaktiviert werden. Der Füllstand richtet sich nach den aktivierten Programmen in der Programmtabelle unter dem Menüpunkt Phase 2. Der Füllstand sollte nicht über 95% liegen. Liegt der Füllstand über diesem Wert, kann es zu Bildstörungen im TV-Gerät kommen. Die Error-LEDs auf der Frontseite leuchten in diesem Fall rot. Bei der Einstellung CROSS MULTIPLEX MODE ist besonders darauf zu achten, dass nicht zu viele Programme in einem Modulator aktiviert werden.

In der Programmtabelle Ausgewählte Programme werden die Programme angezeigt, die in Phase 2 aktiviert und im Cross-Multiplex eigens zusammengestellt wurden.

#### 5.6 Wartung

In dem Menüpunkt Wartung kann ein Softwareupdate durchgeführt, die IP-Adresse geändert, ein neues Passwort vergeben, ein Neustart der Kassette durchgeführt und Programmdaten gelöscht werden.

OKM 404 Q OKM 808 Q	EN I DE STATISEITE REVALISIERDANC WARTLAND
	ACTUELLE EINSTELLANEN Promen Anzeine BB Entense einer BB Entensennen: BB706 Entensennen: BB706
Dartinos	BETREESSYSTEM SOFTWARE ACTUALSEREN MUNDARE GATE: Baj Note Data suspensitä BESSATIOEN
	Copulate 0 2015 (2023)

Wichtig: Ein Verbleib auf der Wartungsseite länger als 2,5 Minuten führt zu einem Logout und der Anmeldevorgang muss wiederholt werden.

# 5.6.1 Firmware/Software aktualisieren

Unter Firmware-Datei kann eine neue Firmware, unter Software-Datei eine neue Software für die Oberfläche installiert werden.

Firmware- und Software-Updates finden Sie auf www.fuba.de unter Download.

Nach einem Update wird die Kassette automatisch neu gestartet. Die eingestellten Parameter gehen nach einem Update nicht verloren.

#### 5.6.2 IP-Adresse ändern

Unter dem Menüpunkt Wartung > Systemoptionen kann die IP-Adresse, Netzmaske und das Gateway geändert werden. Mit dem Button ÄNDERUNGEN SPEICHERN wird die Änderung bestätigt und gespeichert.

IP address: 192
Netmask: 255 . 255 . 255 . 0
Gateway: 192 . 168 . 178 . 1
SAVE CHANGES

Nach dem die IP-Adresse geändert wurde, bootet das Gerät automatisch und im Web-Browser wird die neue IP-Adresse eingetragen. Anschließend erscheint die Passworteingabeseite.

#### 5.6.3 Passwort ändern

Nach der ersten Inbetriebnahme der Kassette sollte das werksseitig eingestellte Passwort sofort geändert werden. Unter dem Menüpunkt Wartung > Neues Passwort einstellen, kann das Passwort geändert werden.

Das werksseitig eingestellte Passwort ist: FUBA1234

Bei der Vergabe eines neuen Passwortes muss darauf geachtet werden, dass es zwischen 8-10 Buchstaben und/oder Zahlen lang ist. Nach Änderung des Passwortes muss die Kassette neu gestartet werden.

Neues Passwort (8-10 Zeichen):	NEUES PASSWORT EINSTELLEN
ANDERIINGEN SPEICHERN	Neues Passwort (8-10 Zeichen):
ÄNDERLINGEN SPEICHERN	Neues Passwort erneut eingeben:
	ÄNDERUNGEN SPEICHERN

Anschließend öffnet sich die Passworteingabeseite und man muss sich mit dem neuen Passwort erneut anmelden.

#### 5.6.4 Neustart

Beim Betätigen des Buttons Neustart wird die Kassette neu gestartet. Nach dem Neustart muss das Passwort neu eingegeben werden.



Hinweis: Wenn zeitweise kein SAT-Empfang möglich ist (z.B. bei Schneefall), dann startet die Kassette alle 10 Minutern neu. Dadurch wird sichergestellt, dass wenn der Empfang wieder möglich ist, alle konfigurierten Programme wieder zur Verfügung stehen.

#### 5.6.5 Programmdaten löschen

Beim Betätigen des Buttons Programmdaten löschen werden die Tunereinstellungen in Phase 2 gelöscht.

Die eingestellten Transponderdaten müssen mit einem Scan für die Tuner 1-4 neu eingelesen werden.

PROGRAMMDATEN LÖSCHEN

# Technische Daten

6.

	0KM 404Q	OKM 808 Q	
Kanalzüge	4	8	
Empfänger	4 × 8PSK/QPSK	8 × 8PSK/QPSK	
Eingang			
Eingangs-Frequenzbereich Sat	9502150 MHz		
Eingangspegel	4384 dBµV/-6525 dBm		
LNB-Spannung	13/17 V; 22 kHz on/off; DiSEqC 1.0		
Max. LNB-Strom (pro Eingang)	250 mA		
Modulationsverfahren	8PSK/QPSK		
Symbolrate	1,545 MS/s		
Fehlerkorrektur	automatisch		
Transportstrom	MPEG-2 ISO/IEC 13818   MPEG-4 ISO/IEC 14496		
Anschlüsse	4 × F Buchse	8 × F Buchse	
Ausgang			
Ausgangsfrequenzbereich	1141006 MHz		
Ausgangskanäle	S2K87		
Modulation	QAM 32, 64, 128, 256		
Übertragungssymbolrate	1-7,5 M'Symbol sec		
Ausgangspegel	85105 dBµV		
MER	> 40 dB		
Anschlüsse	1 × F-Schnellstecker	2 × F-Schnellstecker	
Allgemein			
Datenschnittstelle	1 × RJ 45	2 × RJ 45	
Stromaufnahme	16V=/1,5 A	16V=/3 A	
Umgebungstemperaturbereich	-10°C+50°C		
Маве са.	72 mm × 218 mm × 129 mm		
Bedienungsanleitung-Version	15-01		

#### Fuba Vertriebs-GmbH

Höltenweg 101 48155 Münster

Telefon: 02 51 609 40 900 Telefax: 02 51 609 40 990

info@fuba.de www.fuba.de

