



OKC 600 Montagehilfe

- Fixieren Sie die OKC 600 auf der gewünschten Montagehöhe am Antennenmast.
- Setzen Sie die Masthalterung Ihres Spiegels auf die Montagehilfe. Befestigen Sie die Mastschelle Ihres Spiegels so, dass sich der Spiegel noch leicht drehen lässt.
- Die Montagehilfe trägt nun das gesamte Gewicht des Spiegels und verhindert ein Herabrutschen am Mast.
- Richten Sie Ihren Spiegel nach Azimut und Elevation genau auf den gewünschten Satelliten aus.
- Ziehen Sie die Schrauben der Mastschelle sowie der Elevations- Einstellung mittels geeignetem Werkzeug fest.
- Entfernen Sie die OKC 600 wieder.

