

Anschluss von zwei Wide Band-LNBs DEK 232 an den Fuba MCR 532 Unicable 2-Multischalter

Der Anschluss zweier Wide Band-LNBs DEK 232 an den Fuba **MCR 532 Unicable 2-Multischalter** ermöglicht den Empfang von Fernseh- und Radio-Programmen zweier Satelliten.

Wide Band-LNB 1

Der mit „V“ gekennzeichnete Ausgang am Wide Band-LNB wird mit dem Eingang „Lo vertikal“ verbunden, der Ausgang „H“ am

LNB wird mit dem Eingang „Hi vertikal“ des MCR 532 verbunden.

Wide Band-LNB 2

Der mit „V“ gekennzeichnete Ausgang am Wide Band-LNB wird mit dem Eingang „Lo horizontal“ verbunden, der Ausgang „H“ am LNB wird mit dem Eingang „Hi horizontal“ des MCR 532 verbunden.

